

HELMSMAN navigační systém (rychlý průvodce)

Příprava

Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k internetu. Nezapínejte, neotáčejte, ani jinak nepohybujte s motorem během 10 sekund po připojení baterie.

Poznámka:

Pokud porušíte cokoli z výše zmíněného, může to ovlivnit přesnost GPS. Pokud se tak stane, opakujte kroky správně.

Připojení GPS

Ujistěte se, že používáte motor v otevřeném prostoru a za příznivého počasí, jinak nemusí přístroj správně fungovat. Přístroj bude automaticky vyhledávat signál GPS a rozsvítí se kontrolka směru lodi. Pokud nenajde GPS signál do dvou minut, odpojte a znovu připojte baterii.

Připojení WiFi

Přístroj bude automaticky vysílat signál WiFi, propojte ho s vaším mobilním telefonem.

Na svém mobilnímu telefonu aktivujte připojení WiFi, vyberte síť, která začíná HSW_xxxxx a vložte heslo 0123456789

Vyberte „static“ a vložte konfigurace z obrázku.

Otevřete aplikaci Helmsman a ikona WiFi bude vitit zeleně. Nyní jsou váš mobilní telefon a přístroj spojeni.

Kalibrace směru

Před prvním použitím zkalibrujte kompas v přístroji, i pokud je rozteč mezi směrem a lodí a směrem šipky větší než 10 stupňů.

Správná kalibrace je vyobrazena na obrázku. Klikněte na tlačítko nastavení, vyberte kalibraci směru (heading calibration) a zmáčkněte „start“. Když začne kalibrace, motor se automaticky roztočí.

Poznámka:

Před samotnou kalibrací je nutno zkalibrovat kompas mobilního telefonu.

Nastavení aplikace Helmsman APP

- instrukce online
- optimalizace pro Čínu
- vibrace
- navigační mód
- diagnostika
- heslo wifi
- mé přístroje

Základní ovládání

Všechny funkce můžete ovládat pomocí vašeho mobilního telefonu.

1. Nastavení
2. Smazání trasy cesty
3. Nahrání trasy cesty
4. Moje trasy
5. Ovládání plavby
6. WiFi signál
7. Motor (zapnutí/vypnutí)
8. Rychlost GPS
9. Joystick (džojstyk)
10. Ukazatel módu nastavení
11. Nastavení vzhledu mapy
12. Pokročilé funkce
13. Navigace
14. Kotva
15. Signál GPS
16. Ovládací panel
17. Baterie motoru
18. Kompas telefonu

Manuální ovládání

Klikněte dvakrát na ikonku motoru a ovládejte – nahoru a dolů se ovládá rychlost, doleva a doprava se ovládá směr.

Dlouhé podržení džojstyku směrem nahoru zvyšuje rychlost.

Plnou rychlost je možno aktivovat pouze je-li motor zapnutý. Prosím nejprve zapněte motor.

V případě nouze klikněte na „home“ tlačítko a aplikace se vypne a vypne i motor.

Moje trasy

V rozhraní „moje trasy“ (my routes) klikněte na „new route“ (nová trasa) a vytvořte si novou trasu. Když budete na mapě klikat na různá místa, vytvoříte si body podle potřeby. Existující body můžete měnit zmáčknutím a posunutím.

- Uložte si svou trasu
- Otevřete existující trasu a přístroj ji začne automaticky používat
- Použijte obrácený směr trasy
- Smažte vybraný bod

Pokročilé funkce

Klikněte na ikonu PLUS a objeví se pokročilé funkce:

- Nahrání trasy
- Ovládání směru
- Navigace
- Kotva

Všechny funkce lze používat jen v případě, že je zapnuta GPS.

Nahrání trasy:

Můžete si nahrát manuálně vložené trasy, abyste je mohli příště použít.

Ovládání směru:

Používá se pro plavbu na přímé linii s přednastavenou rychlostí GPS.

Navigace:

Než tuto funkci použijete, je nutno otevřít nějakou trasu z části „mé trasy“.

Kotva:

Pokud ji aktivujete, přístroj bude udržovat loď na daném místě.