

Popis produktu

Čelovka Katran W/B 460 PRO NEW2022 je speciálně navržena pro rybolov v noci. V lehkém hliníkovém těle jsou zabudovány dvě LED diody. Hlavní výhodou této čelovky je jedinečná modrá LED dioda, která vytváří luminiscenční efekt ve spojení s vlascem Katran Crypton. Díky tomuto efektu má vlasec žlutě zářivou barvu, což několikanásobně zvyšuje viditelnost ve tmě. Čelovka používá modrou diodu s vlnovou délkou 460 nanometrů. Nejedná se o ultrafialové záření, proto je naprosto bezpečné pro oči a kůži.

Čelovka bude fungovat při nabíjení z powerbanky. Když je baterie plně nabitá, speciální indikátor poblíž nabíjecího portu se změní z červené na zelenou.

Nejvyšší možná ochrana proti vodě IP67

Uvedení do provozu : Odšroubujte víčko a sejměte plastovou ochranu mezi čelovkou a baterií.

Před odstraněním plastového chrániče čelovku prosím NENABÍJEJTE.

Vždy vkládejte baterii tak, jak je znázorněno na fotografii "-" pól by měl být umístěn v blízkosti víčka, které odšroubujete.

Tabulka

Specifikace	Maximum	Střední	Nízký	Nejnižší	Maximum Modrá	Střední Modrá	Nízká Modrá
Lumeny(LM)	600	300	150	75	300	150	50
Doba svícení (h)	7	14	28	56	7	14	36
Kapacita baterie	KATRAN 18650 3400 mAh						
Vodotěsnost	IP67 Chráněno proti dočasnému úplnému ponoření do vody						
Odolnost proti nárazu (m)	Ochrana proti pádu do výšky 1,5m						
Váha svítilny	Váha svítilny 53g. Váha svítilny s baterií 124g.						

Zapnutí a přepínání režimů:

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí je umístěno na boku čelovky, může být umístěn vpravo nebo vlevo, lze nastavit.

Každý režim jasu má paměťovou funkci, která po vypnutí čelovky uloží poslední režim.

Po opětovném zapnutí čelovka pokračuje ve stejném režimu.

Zapínání a změna režimů se provádí krátkým stisknutím vypínače, pro vypnutí čelovky podržte vypínač. cca 1 vteřinu.

Tlačítko je zapuštěné, aby se zabránilo náhodnému zapnutí svítilny při přepravě.

Indikátor stavu baterie a nabíjení:

Inovativní indikátor stavu baterie bude při zapnutí čelovce vždy svítit a bude ukazovat přibližné zbývající % nabití.
(100-60 %) (60-30 %) (30-10 %) Rozlišeno barvami semaforu. (Z,O,Č)

Čelovka je vybavena baterií 18650 (3400 mAh) a vestavěným konektorem TYPE-C.

O stavu nabíjení vás bude informovat speciální indikátor.

Nevyjímejte baterii: stačí odšroubovat kryt (tlačítko napájení) a pomocí kabelu USB TYPE-C připojit nabíjecí port k libovolnému zdroji napájení, včetně power bank.

Aktivační a přepínací režimy

Tlačítko napájení můžeme dle naší preference umístit na levou, nebo pravou stranu čelovky. Každý režim jasu má paměťovou funkci. Při znovu zapnutí čelovky se rozsvítí posledně zvolený režim. Krátkým stlačením tlačítka na boku čelovky lze měnit jednotlivé módy. Delším stlačením tlačítka čelovku vypneme. Tlačítko je zapuštěno v těle čelovky, což zabezpečuje neúmyslné zapnutí během přepravy.

Obsah balení

čelovka, gumový řemínek, baterie VAPSELL 18650 3400 mAh , USB napájecí kabel, uživatelský manuál, záruční list

Čelovka má vbudovaný USB konektor. V případě slabé baterie začne blikat červený indikátor pro nabíjení. K nabití čelovky stačí pouze odšroubovat kryt (tlačítko) a použít USB kabel připojený ke zdroji napětí. Čelovka je zcela funkční i během napájení. Po nabití baterie se červený indikátor změní v zelený. Indikátor se zelenou barvou značí plně nabitou baterii.

Upozornění

Tělo čelovky vyrobené z hliníku slouží zároveň jako pasivní chladič pro diody, při dlouhodobém svícení se může v závislosti na okolní teplotě lehce zahřívat, což je normální a není to vada výrobku.

Dávejte si pozor na polaritu vkládaných článků, + se dává do čelovky a - je na straně víčka!
Reklamace se nevztahuje na poškození způsobené špatným vložením baterie.